

## NOTICE DE POSE / INSTALLATION INSTRUCTIONS


CS50016 -79270 ST-SYMPHORIEN

### PRODUIT / PRODUCT

BUBBLES MONTAGE MURAL

BUBBLES WALL MOUNTING


Page 3



BUBBLES MONTAGE MURAL avec OPTION FACE DE DESSOUS


BUBBLES WALL MOUNTING with BOTTOM FACE OPTION

Page 3




BUBBLES MONTAGE AU SOL le long d'un mur  
BUBBLES FLOOR MOUNTING along a wall

Page 7



BUBBLES MODÈLE COMPLET, lorsque l'appareil est le long d'un mur ou isolé  
BUBBLES COMPLETE MODEL, when the device is along a wall or isolated

Page 7



### INFORMATION IMPORTANTE / IMPORTANT INFORMATION

FR

A lire attentivement. Conserver ces informations pour un usage ultérieur.



#### AVERTISSEMENT

Malgré les précautions de protection, il peut y avoir un risque de coupure au montage. Pour éviter cela, nous conseillons le port de gants de sécurité EPI (Equipement de Protection Individuelle).

Les fixations ne sont pas incluses car leur choix dépend du matériau du mur sur lequel est fixé le cache. Utilisez des fixations adaptées au matériau du mur et du sol.

Visserie de fixation à prévoir : M8 ou M6 minimum.

Nous vous conseillons des visseries de fixation traitées anti-corrosion. Prévoir une surface au sol solide et plane, de dimensions suffisantes(\*) pour accueillir l'habillage de votre équipement.

Pour obtenir des conseils sur les fixations à utiliser, adressez-vous à un revendeur spécialisé.

Nous recommandons la présence de 2 personnes pour le montage mural.

Ne pas monter sur le produit. Ne rien poser dessus.

(\*) voir configurateur - dimensions minimales (largeur et profondeur en mm) variables selon la taille et le modèle retenus.

#### Règlementation d'installation d'une pompe à chaleur

L'installation d'une pompe à chaleur ou d'une climatisation doit être réalisée conformément aux recommandations du fabricant et dans le respect des réglementations en vigueur du NF DTU 65.16.

Par précaution, nous conseillons de laisser 10cm d'espace entre la face avant du cache et l'appareil et un espace suffisant avec les autres faces.

#### Respect des règles de sécurité en hauteur

Utiliser le matériel adapté et recommandé.

Placer les échelles et escabeaux de manière à ce que leur stabilité soit assurée, que les marches ou échelons soient à l'horizontal.

Veillez à la stabilité du support.

Le port de charge pour le travail en hauteur reste exceptionnel, limité à des charges légères et peu encombrantes. Dans ce cas, assurez-vous d'une prise d'un appui sûr.

Pour les installations en hauteur, lors des opérations de montage / démontage et d'entretien, et avant toute autre intervention sur le produit, veillez à sécuriser le risque de chute du cache en le reliant par un filin dédié à une ligne de vie sécurisée.

GB

Read carefully. Keep this information for further reference.



#### WARNING

Despite the protective precautions, there may be a risk of cuts during assembly. To avoid this, we recommend wearing PPE (Personal Protective Equipment) safety gloves.

Fixing devices are not included as their choice depends on the material of the wall to which the cover is attached. Use fixing devices suitable for the walls and floor in your home.

Screwing elements (not provided) : M8 or M6 minimum.

We would recommend you using screwing parts protected against corrosion

Make sure to have a strong and levelled floor surface, of correct dimensions(\*) for installing the covering on your equipment.

For advice on which fixing devices to use, contact a specialist dealer.

We recommend the presence of 2 people for the wall mounting.

Do not climb onto the product. Do not put anything on it.

(\*) see configurator - minimum dimensions (width and depth in mm) linked to the size and selected model.

#### Installation regulations for a heat pump

The installation of a heat pump or air conditioning should be carried out in accordance with the manufacturer's recommendations and in compliance with local codes and standards.

As a precaution, we recommend leaving 10cm of space between the front face and the device and a sufficient space with the other faces.

#### Security rules respect

Use suitable and recommended equipment.

Place ladders and stepladders in such a way that their stability is assured, that the steps or rungs are horizontal.





Pay attention to the stability of the support.

The load bearing for working at height remains exceptional, limited to light and space-saving loads. In this case, make sure you have a secure grip and support.

For high installations, during assembly / disassembly and maintenance operations, and before any other intervention on the product, make sure to secure the cover with the cable so as to avoid it from falling.

**OUTILS / TOOLS**

Vous munir de / Provide you with :


Clé Allen de 4  
Allen key of 4Clé mixte de 10  
Flat key of 10Niveau à bulle  
Spirit levelPerceuse  
Drill**COMPOSANTS DU PRODUIT / PRODUCT COMPONENTS****COMPOSANTS / COMPONENTS****OPTIONS / OPTIONS****VISSERIE / SCREWS**Rondelle  
Washer (G)Vis H M6x20  
Screw H M6x20 (H)Vis TBL HEX 6x16  
Screw TBL HEX 6x16 (I)

- x8** Montage mural  
Wall mounting
- ou / or**
- x10** Montage mural avec **OPTION** face de dessous  
Wall mounting with bottom face **OPTION**
- ou / or**
- x12** Montage au sol avec **OPTION** pieds et modèle complet  
Floor mounting with feet **OPTION** and complete model
- x8** Montage mural  
Wall mounting
- ou / or**
- x10** Montage mural avec **OPTION** face de dessous  
Wall mounting with bottom face **OPTION**
- ou / or**
- x12** Montage au sol avec **OPTION** pieds et modèle complet  
Floor mounting with feet **OPTION** and complete model





**x10**





**PRÉCONISATION D'UTILISATION / RECOMMENDATION FOR USE**

La barre support permet de faire un traçage au mur / The support bar allows you to make a trace on the wall







|                  | L    | H   |
|------------------|------|-----|
| <b>BUBBLES S</b> | 903  | 564 |
| <b>BUBBLES M</b> | 1003 | 614 |
| <b>BUBBLES L</b> | 1103 | 714 |






**MONTAGE MURAL**  
WALL MOUNTING**MONTAGE AU SOL LE LONG D'UN MUR**  
FLOOR MOUNTING ALONG A WALL

**POSE DU PRODUIT / PRODUCT INSTALLATION****- 1 - MONTAGE MURAL / WALL MOUNTING****- 1.1 - Insérer les rallonges / Insert the extensions****Réglable en profondeur jusqu'à 100 mm****Width (P) adjustable from 0 to 100 mm****- 1.2 - Fixer la barre support / Fix the support bar**

**- 1.3 - OPTION FACE DE DESSOUS / OPTION BOTTOM FACE**

Installer la face de dessous / Fix the bottom face



**- 1.4 - Installer la face supérieure et fixer les faces latérales**  
Install the upper face and fix the side faces

**- 1.5 - Installer la face avant / Install the front face****MONTAGE MURAL / WALL MOUNTING****MONTAGE MURAL AVEC OPTION FACE DE DESSOUS  
WALL MOUNTING WITH BOTTOM FACE OPTION****FIN DE MONTAGE MURAL  
END OF WALL MOUNTING****FIN DE MONTAGE MURAL  
AVEC OPTION FACE DE DESSOUS  
END OF WALL MOUNTING  
WITH BOTTOM FACE OPTION**



**- 2 - MONTAGE AU SOL ET MONTAGE COMPLET / FLOOR MOUNTING AND COMPLETE MOUNTING**

Lorsque l'appareil est le long d'un mur ou isolé  
When the device is along a wall or isolated

**- 2.1 - Insérer les rallonges et fixer les pieds**  
Insert the extensions and fix the feet





**- 2.2 - Fixer la barre support / Fix the support bar**






**- 2.3 - Installer la face supérieure et fixer les faces latérales**  
**Install the upper face and fix the side faces**




**- 2.4 - MONTAGE AU SOL**  
**FLOOR MOUNTING**

**lorsque l'appareil est le long d'un mur**  
**when the device is along a wall**

**Installer la face avant**  
**Install the front face**





**FIN DE MONTAGE AU SOL**  
**END OF FLOOR MOUNTING**



**MONTAGE MODÈLE COMPLET**  
**COMPLETE MODEL MOUNTING**

**lorsque l'appareil est isolé**  
**when the device is isolated**

**Installer les faces avant et arrière**  
**Install the front and rear faces**



**FIN DE MONTAGE**  
**MODÈLE COMPLET**  
**END OF MOUNTING**  
**COMPLETE MODEL**

